



Svitare le viti sulla parte posteriore del pomolo.
Loose screws on the back of the handle.



Rimuovere la parte posteriore e tenere solo la parte frontale del pomolo.
Remove the back cover and take only the frontal part.



Distribuire uno strato di colla siliconica nelle pareti del foro predisposto.
Place a layer of silicon glue on the side faces of the hole.



Posizionare il pomolo e inserirlo nel foro predisposto.
Place the handle and insert it into the hole.



Fissare il pomolo grazie ad una leggera pressione.
Apply a light pressure in order to fix well the handle.